

User Manual



APP animated party light

Dual voltage 100V ~ 240V, 50/60HZ

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- The nominal battery voltage
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- *Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

illustrate

- Before installing and using this equipment, please read each item of this manual carefully.
- It is prohibited to disseminate the contents of this manual without permission.
- This manual is for information only, and all contents in the manual will be changed at any

Class I laser product

Optical power < 0.39mW

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Instruction Manual

EN

APP function description



1. Connect the laser light equipment
Select Laser_Light_xxxx from the Bluetooth list

2. Turn on and turn off the laser
Click the switch button on the right side of the main interface, and the words "ON/off" will be displayed

3. Introduction to hand-drawn graffiti function
A. Color selection: The upper part of the interface is the color selection area. Click on different color buttons to select the color for laser drawing
B. Drawing Patterns: The central part of the interface serves as the pattern control area

4. Introduction to text playback function
You can set the text display effect, supporting up to 100 characters

5. Personalized programming
Let the laser light equipment play in sequence according to the pre-programmed scenes to meet your personalized needs. It supports up to 20 scene edits.

7. Built-in program playback
Line display, animation display, Christmas display, outdoor program display

8. Shake head setting
The irradiation angle of the laser can be controlled



Remote Control Instructions



	Turn on		DMX mode		Turnn off
	Lines		Animation		Animation+ Lines
	Sound 1		Sound 2		Invert x
	Red green blue		White		Invert y
	Red		Green		Blue
	Dual Colors		Speed +		Speed -
	Program Up		Program Down		Size +
	Sense -		Sense+		Size -

Frequently Asked Questions

1. Q: Does this device need a DMX controller?

A: It comes with a remote control that allows you to easily operate some of the setting modes; the buttons on the back of the machine can also be adjusted.

2. Q: The remote control doesn't work.

A: The controllable distance of the remote control is 33ft (10m). If the remote control is damaged or missing, please contact us for a replacement!

3. Q: The image is upside down, how to set it properly?

A: Press the "INVERT X/Y SWAP X/Y" key on the remote control, which enables you to set the image orientation as you like.

4. Q: Can this stage laser light beat with music?

A: Yes, it can be synchronized with music beats. Party light with sound-activated mode, the remote control presses the "SOUND" button, and sound sensitivity can also be adjusted by pressing the button "SOUND SENSITIVITY". Please use it in an environment with loud sound and fast rhythm, the effect will be better.

5. Q: The light doesn't work after being used for several times

A: The light may be in sound activated mode, where the light beam only appears when there is music or loud sounds. When there is no sound, the light does not illuminate, making it appear as if there is a malfunction, which can be easily misunderstood. You can test if you are in sound-activated mode by clapping your hands or making a loud noise. If in sound-activated mode, you can switch to the normal play-back mode by pressing the "AUTO" button on the remote control.

APP operation/DMX instructions

Google Play Store
Search for "LightElf" to install



DMX 512 Description
Please scan the code to learn about the DMX console channels.

Apple App Store
Search for "LightElf" installation



APP CONTROL INSTRUCTIONS
Please scan the code to watch the APP operation video.

Bedienungsanleitung

DE

Panelsteuerung



- Schließen Sie die Laserlichtausrüstung an. Wählen Sie Laser_Light_xxxx aus der Bluetooth-Liste aus.
- Schalten Sie den Laser ein und aus. Klicken Sie auf den Schalter auf der rechten Seite der Hauptfläche. Schnittstelle, und die Wörter "ON/off" werden angezeigt.
- Einführung in die Funktion handgezeichneter Graffiti.
 - Farbauswahl: Der obere Teil der Oberfläche ist Farbauswahlbereich. Klicken Sie auf verschiedene Farben, um Wählen Sie die Farbe für die Laserzeichnung.
 - Zeichnungsmuster: Der zentrale Teil der Schnittstelle dient als das Mustersteuerungsbereich.
- Einführung in die Textwiedergabefunktion. Sie können den Textanzeigeeffekt einstellen, der bis zu unterstützt. 100 Zeichen.
- Personalisierte Programmierung. Lassen Sie die Laserlichtausrüstung nacheinander spielen zu den voreingestellten Szenen, um Ihren persönlichen Wünschen gerecht zu werden. Bedarf. Es unterstützt bis zu 20 Szene-Änderungen.
- Einbaufunktion zur Programmwiedergabe. Linienanzeige, Animationsanzeige, Weihnachtsanzeige, Aussendisplay für Outdoor-Programme.
- Kopfschüttel-Einstellung. Der Bestrahlungswinkel des Lasers kann gesteuert werden.

Fernbedienungsanleitung



	Turn on		DMX-Modus		Turnn off
	Linien		Animation		Animation+ Linien
	Sound 1		Sound 2		x invertieren
	Rot grün blau		weiß		Invertiere y
	Rot		Grün		Blau
	Dualfarben		Program Up		Program Down
	Geschwindigkeit -		Geschwindigkeit +		Größe -
	Sense -		Sense+		Größe +

Häufig gestellte Fragen

- Q: Benötigt dieses Gerät einen DMX-Controller?
A: Es kommt mit einer Fernbedienung, mit der Sie einige der Einstellmodi einfach bedienen können; Die Knöpfe auf der Rückseite der Maschine können ebenfalls eingestellt werden.
- Q: Die Fernbedienung funktioniert nicht.
A: Die Steuerreichweite der Fernbedienung beträgt 33 Fuß (10 m). Wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder fehlt, kontaktieren Sie uns bitte für einen Ersatz!
- Q: Das Bild ist kopfüber, wie kann es richtig eingestellt werden?
A: Drücken Sie die "INVERT X/Y SWAP X/Y"-Taste auf der Fernbedienung, die es Ihnen ermöglicht die Bildausrichtung nach Belieben einstellen.
- Q: Kann dieser Bühnenlaser mit der Musik in Einklang gebracht werden?
A: Ja, es kann mit dem Musikrhythmus synchronisiert werden. Partylicht mit Sound-Aktivierungsmodus, das Die Fernbedienung drückt den "SOUND"-Knopf, und die Lautstärkeneinstellung kann auch durch Den Knopf "SOUND SENSITIVITY" drücken. Bitte verwenden Sie ihn in einer Umgebung mit lauten Geräuschen. Und mit schnellem Rhythmus wird die Wirkung besser sein.
- Q: Das Licht funktioniert nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr.
A: Die Lampe könnte im stimmaktivierten Modus sein, in dem der Lichtstrahl nur erscheint, wenn es Musik oder laute Geräusche. Wenn es kein Geräusch gibt, leuchtet das Licht nicht, was dazu führt, dass es wie Falls es eine Funktionsstörung gibt, kann dies leicht missverstanden werden. Sie können testen, ob Sie im soundaktivierte Modus sind, indem Sie die Hände klatschen oder ein lautes Geräusch machen. Im lichtaktiven Modus können Sie durch Drücken von "AUTO" auf den normalen Wiedergabemodus umschalten. Taste auf der Fernbedienung.

APP-Betrieb/DMX-Anweisungen

Google Play Store
Suche nach "LightElf" zum Installieren



DMX 512 Beschreibung
Bitte scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren die DMX-Konsole-Kanäle.

Apple App Store
Suche nach der "LightElf"-Installation



APP-BEDIENVORSCHRIFTEN
Bitte scannen Sie den Code, um es anzusehen APP-Betriebsvideo.

Manuel d'instructions

FR

Panneau de contrôle



1. Connectez l'équipement de lumière laser
Sélectionnez Laser_Light_xxxx de la liste Bluetooth
2. Allumer et éteindre le laser
Cliquez sur le bouton d'interrupteur situé sur le côté droit de la principale interface, et les mots "ON/OFF" seront affichés
3. Introduction à la fonction de graffitis dessinés à la main
A. Sélection de couleur : La partie supérieure de l'interface est zone de sélection de couleur. Cliquez sur les différents boutons de couleur pour Sélectionnez la couleur pour le dessin laser
B. Modèles de dessin : La partie centrale de l'interface sert de zone de contrôle du motif
4. Introduction à la fonction de lecture de texte
Vous pouvez personnaliser l'effet d'affichage du texte, avec un support jusqu'à 100 caractères
5. Programmation personnalisée
Laissez l'équipement de lumière laser jouer en séquence selon aux scènes pré-programmées pour répondre à vos besoins personnalisés besoins. Il prend en charge jusqu'à 20 modifications de scène.
7. Lecture intégrée de programmes
Affichage linéaire, affichage anné, affichage de Noël, affichage du programme extérieur
8. Réglage de la secousse de la tête
L'angle d'irradiation du laser peut être contrôlé

Instructions pour la télécommande



Allume	Mode DMX	Éteindre
Lignes	Animation	Animation+ Lignes
Son 1	Son 2	Inverse x
Rouge vert bleu	blanc	Inverse y
Rouge	Vert	Bleu
Couleurs doubles		
Programme En haut	Programme Down	vitesse -
Sens -	Sens+	vitesse +
Taille-	Taille +	

Questions Fréquemment Posées

1. Q : Ce dispositif a-t-il besoin d'un contrôleur DMX ?
A : Il est livré avec une télécommande qui vous permet de manipuler facilement certains modes de réglage. Les boutons sur l'arrière de la machine peuvent également être ajustés.
2. Q : La télécommande ne fonctionne pas.
A : La distance de contrôle du télécommande est de 33 pieds (10 m). Si le télécommande est endommagé ou manquant, veuillez nous contacter pour un remplacement !
3. Q : L'image est inversée, comment la régler correctement ?
A : Appuyez sur la touche "INVERT X/Y SWAP X/Y" sur la télécommande, ce qui vous permet Pour définir l'orientation de l'image comme vous le souhaitez.
4. Q : Ce laser de scène peut-il battre avec la musique ?
A : Oui, il peut être synchronisé avec les battements de musique. Lumières de fête avec mode activé par son, le La télécommande appuie sur le bouton "SON", et la sensibilité sonore peut également être ajustée par Appuyez sur le bouton "SENSIBILITÉ DU SON". Veuillez l'utiliser dans un environnement à fort son et un rythme rapide, l'effet sera meilleur.
5. Q : La lumière ne fonctionne plus après avoir été utilisée plusieurs fois
A : La lumière peut être en mode activé par son, où le faisceau lumineux n'apparaît que lorsque musique ou sons forts. Lorsqu'il n'y a pas de son, la lumière ne s'allume pas, ce qui fait qu'elle semble s'il y a une défaillance, qui peut être facilement mal interprétée. Vous pouvez vérifier si vous êtes en mode activé par le son en claquant des mains ou en faisant du bruit fort. Si en mode activé par son, vous pouvez passer au mode de lecture normal en appuyant sur "AUTO" Bouton sur la télécommande.

Instructions de fonctionnement de l'APP/Instructions DMX

Google Play Store
Rechercher "LightElf" pour l'installer



Description DMX 512
Veuillez scanner le code pour en savoir plus les canaux de la console DMX.

Apple App Store
Rechercher l'installation de "LightElf"



Instructions de contrôle de l'application
Veuillez scanner le code pour regarder le Vidéo d'opération de l'application.

Manual de instrucciones ES

Panel de control



Conecte el equipo de luz láser
Selecciona Laser_Light_xxxx de la lista Bluetooth

2. Encender y apagar el láser
Haz clic en el botón de interruptor en el lado derecho de la principal interfaz, y aparecerán las palabras "ON/off"

3. Introducción a la función de grafiti dibujado a mano
A. Selección de color: La parte superior de la interfaz es área de selección de color. Haz clic en los diferentes botones de color para seleccione el color para el dibujo láser
B. Patrones de Dibujo: La parte central de la interfaz sirve como el área de control de patrones

4. Introducción a la función de reproducción de texto
Puedes configurar el efecto de visualización de texto, compatible hasta 100 caracteres

5. Programación personalizada
Deja que el equipo de luz láser funcione en secuencia según a las escenas preprogramadas para satisfacer tus preferencias personalizadas necesidades.
Soporta hasta 20 ediciones de escenas.

7. Reproducción de programas integrados
Visualización de líneas, visualización de animación, visualización navideña, programa al aire libre

8. Configuración de sacudir la cabeza
El ángulo de irradiación del láser puede controlarse

Instrucciones de control remoto



	Túm on		Modo DMX		Apaga
	Líneas		Animación		Animación+ Líneas
	Sonido 1		Sonido 2		Invertir x
	Rojo verde azul		blanco		Invertir y
	Red		Verde		Azul
					Doble color
	Programa Arriba		Programa Abajo		Velocidad -
					Velocidad +
	Sentido -		Sentido +		Tamaño -
					Tamaño +

Preguntas Frecuentes

1. P: ¿Necesita este dispositivo un controlador DMX?

A: Viene con un control remoto que te permite operar fácilmente algunos de los modos de configuración; Los botones en la parte posterior de la máquina también se pueden ajustar.

2. P: El control remoto no funciona.

A: La distancia controlable del control remoto es de 33 pies (10 m). Si el control remoto está dañado Si está dañado o faltante, por favor contáctenos para un reemplazo!

3. Q: La imagen está invertida, ¿cómo se configura correctamente?

A: Presiona la tecla "INVERTIR X/Y CAMBIAR X/Y" en el control remoto, lo que te permite Configura la orientación de la imagen según tu preferencia.

4. P: ¿Puede este láser de escenario sincronizarse con la música?

A: Sí, puede sincronizarse con los ritmos musicales. luz de fiesta con modo activado por sonido, la El control remoto presiona el botón "SOUND" y la sensibilidad del sonido también puede ajustarse mediante Presione el botón "SENSIBILIDAD DEL SONIDO". Por favor, úselo en un entorno con sonidos fuertes y un ritmo rápido, el efecto será mejor.

5. P: La luz no funciona después de haber sido usada varias veces

A: La luz puede estar en modo activado por sonido, donde el haz de luz solo aparece cuando hay música o sonidos fuertes. Cuando no hay sonido, la luz no se enciende, haciéndola parecer si hay una falla, que puede ser fácilmente malinterpretada.
Puedes probar si estás en modo activado por sonido aplaudiendo o haciendo un ruido fuerte. Si está en modo activado por sonido, puede cambiar al modo de reproducción normal presionando "AUTO" botón en el control remoto.

Instrucciones de operación de la APP/DMX

Google Play Store
Busca "LightElf" para instalar



Descripción DMX 512
Por favor, escanea el código para aprender sobre los canales de la consola DMX.

Apple App Store
Buscar instalación de "LightElf"



INSTRUCCIONES DE CONTROL DE LA APP
Por favor, escanee el código para ver Video de operación de la APP.

Manuale d'istruzioni

IT

Pannello di controllo



1. Collegare l'attrezzatura laser
Seleziona Laser_Light_XXXX dalla lista Bluetooth
2. Accendi e spegni il laser
Clicca il pulsante di commutazione sul lato destro del principale interfaccia, e verranno visualizzate le parole "ON/OFF"
3. Introduzione alla funzione del graffiti disegnato a mano
A. Selezione del colore: La parte superiore dell'interfaccia è area di selezione del colore. Fare clic sui diversi pulsanti di colore per Seleziona il colore per il disegno laser
B. Modelli di Disegno: La parte centrale dell'interfaccia funge da area di controllo del modello
4. Introduzione alla funzione di riproduzione del testo
Puoi impostare l'effetto di visualizzazione del testo, supportando fino a 100 caratteri
5. Programmazione personalizzata
Lascia che l'attrezzatura laser giochi in sequenza secondo alle scene pre-programmate per soddisfare le tue preferenze personalizzate needs. Supporta fino a 20 modifiche della scena.
7. Riproduzione di programmi integrati
Visualizzazione a linea, visualizzazione animata, visualizzazione natalizia, visualizzazione del programma all'aperto
8. Impostazione di scuotere la testa
L'angolo di irradiazione del laser può essere controllato

Istruzioni per il telecomando



- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Accendi | Modalità DMX | Spegni |
| Linee | Animazione | Animazione+ Linee |
| Suono 1 | Suono 2 | Inverti x |
| Rosso verde blu | bianco | Inverti y |
| Rosso | Verde | Blu |
| Doppio colore | | |
| Programma Su | Programma Down | Velocità - |
| Velocità + | | |
| Sense - | Sense+ | Dimen sione- |
| Dimen sione + | | |

Domande più frequenti

1. Q: Questo dispositivo richiede un controller DMX?
A: Include un telecomando che ti permette di operare facilmente alcuni dei modi di regolazione; I pulsanti sul retro della macchina possono anche essere regolati.
2. Q: Il telecomando non funziona.
A: La distanza controllabile del telecomando è di 33 piedi (10 metri). Se il telecomando è danneggiato Se mancante o mancante, contattateci per una sostituzione!
3. Q: L'immagine è capovolta, come impostarla correttamente?
A: Premi il tasto "INVERT X/Y SWAP X/Y" sul telecomando, che ti consente di imposta l'orientamento dell'immagine come preferisci.
4. Q: Questo laser sul palco può sincronizzarsi con la musica?
A: Sì, può essere sincronizzato con i battiti musicali. luce da festa con modalità attivata dal suono, il telecomando preme il pulsante "SOUND" e la sensibilità del suono può anche essere regolata da Premere il pulsante "SENSIBILITÀ DEL SUONO". Utilizzarlo in un ambiente con suoni forti e ritmo veloce, l'effetto sarà migliore.
5. Q: La luce non funziona dopo essere stata utilizzata diverse volte
A: La luce potrebbe essere in modalità attivata dal suono, dove il fascio luminoso appare solo quando c'è musica o suoni forti. quando non c'è suono, la luce non si illumina, facendola apparire come se c'è un guasto, che può essere facilmente frainteso.
Puoi verificare se sei in modalità attivata dal suono battendo le mani o facendo un rumore forte. Se in modalità attivata dal suono, puoi passare alla modalità di riproduzione normale premendo "AUTO" pulsante sul telecomando.

Operazioni dell'APP/Istruzioni DMX

Google Play Store
Cerca "LightElf" per installare



Descrizione DMX 512
Per favore, scansiona il codice per saperne di più i canali della console DMX.

Apple App Store
Cerca l'installazione di "LightElf"



ISTRUZIONI DI CONTROLLO DELL'APP
Per favore, scansiona il codice per guardare il Video operativo dell'APP.

取扱説明書

JP

パネルコントロール



1. レーザー光装置を接続する
BluetoothリストからLaser_Light_xxxxを選択してください
2. レーザーのオンとオフ
メイン画面の右側にあるスイッチボタンをクリックします
インターフェース、そして「ON/off」という文字が表示されます
3. ハンドドローイングによるグラフィティ機能の紹介
A. カラーチェイス: インターフェースの上部は色選択エリア。異なる色のボタンをクリックしてレーザー加工の色を選択してください
B. デザインパターン: インターフェースの中央部分パターン制御エリアとして機能する
4. テキスト再生機能の紹介
テキスト表示効果を設定できます、最大で100文字
5. パーソナライズドプログラミング
レーザー光装置を順番に作動させてください
プリプログラムされたシーンに合わせて、お客様のパーソナライズドニーズにお応えします
ニーズに対応し、最大20シーンの編集をサポートしています
7. ビルドインプログラム再生
ラインディスプレイ、アニメーションディスプレイ、クリスマスディスプレイアウトドアプログラムディスプレイ
8. ヘッドシェイク設定
レーザーの照射角度を制御できます

リモコン操作説明書



トゥーンオン	DMX	DMXモード	消す
ライン	アニメーション	アニメーション+ライン	
サウンド1	サウンド2	Xを反転する	
赤緑ブルー	白	Yを反転する	
レッド	グリーン	ブルー	デュアルカラー
プログラムアップ	プログラムダウン	スピード+	スピード+
センス-	センス+	サイズ-	サイズ+

よくあるご質問

1. Q: このデバイスにはDMXコントローラが必要ですか?
A: リモコンが付属しており、いくつかの設定モードを簡単に操作できます。
機器の背面のボタンも調整可能です。
2. Q: リモコンが作動しません。
A: リモコンの制御可能な距離は33フィート(10メートル)です。もしリモコンが破損した場合もしくは紛失した場合は、交換のためにご連絡ください!
3. Q: 画像が上下逆さまになっていますが、どのように正しく設定すればよいですか?
A: リモコンの「INVERT X/Y SWAP X/Y」キーを押してください。これにより、画像の方向を好きに設定できます。
4. Q: このステージレーザーは音楽と同期して光るのでしょうか?
A: はい、音楽のビートに合わせて同期できます。サウンドアクティベートモード付きパーティライト、リモコンで「SOUND」ボタンを押すと、サウンド感度も調整できます
「SOUND SENSITIVITY」ボタンを押してください。騒音の大きい環境でご使用ください。
そして速いリズムなら、効果はより良くなる。
5. Q: 数回使用した後、ライトが作動しなくなりました
A: ライトは音響起動モードになっているかもしれないので、音がするときにだけ光線が出ている可能性があります。音楽や大きな音。音がないときは光が点灯せず、まるでもし故障があれば、誤解されやすい。
手を鳴らしたり大きな音を立てたりして、音響起動モードになっているかどうかをテストできます。
音声起動モードの場合、「AUTO」を押すことで通常再生モードに切り替えることができます。
リモコンのボタン。

アプリ操作/DMXコマンド

Google Playストア
インストールするには「LightElf」を検索します



DMX 512 説明
コードをスキャンしてご覧ください
DMXコンソールチャンネル。

Apple App Store
「LightElf」インストールを検索



アプリ制御手順
コードをスキャンしてご覧ください
アプリ操作動画。

Instrukcja obsługi

PL

Panel sterowania



1. Podłącz urządzenie z lasera
Wybierz Laser_Light_xxxx z listy Bluetooth
2. Włącz i wyłącz laser
Kliknij przycisk przełączania po prawej stronie głównego interfejsu, a słowa "ON/OFF" będą wyświetlane
3. Wprowadzenie do ręcznie narysowanej funkcji grafity
A. Wybór koloru: Góra interfejsu to obszar wyboru koloru. Kliknij przyciski kolorów, aby wybrać kolor do rysowania laserem
B. Przykłady rysunków: centralna część interfejsu służy jako obszar kontroli wzoru
4. Wprowadzenie do funkcji odtwarzania tekstu
Możesz ustawić efekt wyświetlenia tekstu, obsługujący do 100 znaków
5. Personalizowane programowanie
Niech urządzenie laserowe gra sekwencyjnie do preprogramowanych scen, by spełnić Twoje indywidualne potrzeby. Obsługuje aż 20 edycji sceny.
7. Wbudowane odtwarzanie programów
Linia wyświetlacza, animowany wyświetlacz, kręski bożonarodzeniowy, wyświetlacz programu na zewnątrz
8. Ustawienie trzepotania głową
Kąt padania lasera można kontrolować

Instrukcje obsługi zdalnej kontroli



	Włącz		tryb DMX		Wyłącz
	Linie		Animacja		Animacja+ Linie
	Dźwięk 1		Dźwięk 2		Odwroć x
	Czerwony zielony niebieski		biały		Invert y
	Czerwony		zielony		niebieski
					Dwubarwowe kolory
	Program Up		Program Down		Szybkość -
			Szybkość +		Szybkość +
	Sens -		Sens+		Rozmiar -
			Rozmiar +		Rozmiar +

Często Zadawane Pytania

1. Q: Czy to urządzenie wymaga kontrolera DMX?
A: W pakiecie jest ster remote, który pozwala łatwo operować niektórymi trybami ustawień; przyciski na tylnym boku maszyny można również dostosować.
2. Q: Sterownik zdalny nie działa.
A: Dostępna odległość sterowania z fali odbijającej to 33 stopy (10 m). Jeśli sterownik jest uszkodzony jeśli brakuje, proszę skontaktuj się z nami, by złożyć zastąpienie!
3. Q: Obraz jest odwrócony do góry nogami, jak go poprawnie ustawić?
A: Naciśnij przycisk "INVERT X/Y SWAP X/Y" na poduszku, który umożliwia Ci ustawiać orientację obrazu tak, jak chcesz.
4. Q: Czy ten sceniczny laser może podmawiać muzyce?
A: Tak, można je synchronizować z rytmem muzyki. światła party z trybem aktywowanym dźwiękiem, telewizor naciąga przycisk "DŹWIĘK", a wrażliwość dźwięku można również dostosować poprzez Naciśnij przycisk "CZUŁOŚĆ DŹWIĘKU". Użyj go w środowisku z głośnym dźwiękiem. a szybki rytm, efekt będzie lepszy.
5. Q: Lampa przestała działać po kilkukrotnym użyciu
A: Światło może być w trybie aktywowanym dźwiękiem, w którym promień światła pojawia się tylko wtedy, gdy jest muzyka lub głośne dźwięki. Gdy nie ma dźwięku, światło nie zasłania, co sprawia, że wydaje się jeśli występuje awaria, którą łatwo zlecić.
Możesz sprawdzić, czy znajdujesz się w trybie aktywowanym dźwiękiem, pociągając ręce lub wydając głośny dźwięk. Jeśli jest w trybie aktywowanym dźwiękiem, możesz przełączyć się do trybu odtwarzania normalnego, naciskając "AUTO" przycisk na falotelewizji.

Instrukcje działania aplikacji/DMX

Google Play Store
Wyszukaj "LightElf" do zainstalowania



Opis DMX 512
Proszę zeskanować kod, aby dowiedzieć się kanały DMX console.

Apple App Store
Wyszukaj instalację "LightElf"



INSTRUKCJE KONTROLI APLIKACJI
Proszę zeskanować kod, aby obejrzeć Video z instrukcją działania aplikacji.

Návod k použití



Panel kontrolní



1. Připojte zařízení laserového světla
Vyberte Laser_Light_xxxx ze seznamu Bluetooth
2. Zapnout a vypnout laser
Klikněte na vypínačový tlačítko na pravé straně hlavního panelu rozhraní a bude zobrazeno slovo "ON/OFF"
3. Úvod do funkce ručně nakresleného grafity
A. Vyberte barvy: Horní část rozhraní je oblast volby barvy. Klikněte na různé tlačítka pro barvy vyberte barvu pro laserové vyžití
B. Nakreslíte vzorů: Střední část rozhraní slouží jako oblast řízení vzoru
4. Úvod do funkce reprodukce textu
Můžete nastavit efekt zobrazení textu, který podporuje až 100 znaků
5. Personalizované programování
Udělejte, aby laserové světelné zařízení hrálo postupně podle do přednastavených scén, abyste splnili svou individuální potřeby. Podporuje až 20 scén editací.
7. Vnitřní programové přehrávání
Line display, animation display, Christmas display, vyobrazení venkovního programu
8. Nastavení kroucení hlavy
Úhel záření laseru lze ovládat

Návod k použití dálkového ovladače



- | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|--|-----------------|
| | Turn on | | DMX mode | | Turn off |
| | Liny | | Animation | | Animation+ Liny |
| | Zvuk 1 | | Sound 2 | | Invert x |
| | Červená
zelená
modrý | | White | | Invert y |
| | Red | | Green | | modrý |
| | Dual Colors | | Dvojbarva | | |
| | Program Nahoru | | Program Down | | Rychlost - |
| | Speed + | | Rychlost + | | |
| | Sense - | | Sense + | | Velikost - |
| | Velikost + | | | | |

Často kladené otázky

1. Q: Potřebuje tento zařízení DMX ovladač?
A: Má se v kompletu vzdálený ovladač, který vám umožní snadněji ovládat některé režimy nastavení; Tlačítka na zadní straně stroje mohou být také nastavena.
2. Q: Ovladač nefunguje.
A: Ovladatelná vzdálenost ovladače je 33ft (10m). Pokud je ovladač poškozen nebo chybí, kontaktujte nás pro náhradu!
3. Otázka: Obrázek je otočený, jak ho správně nastavit?
A: Stiskněte tlačítko "INVERT X/Y SWAP X/Y" na ovladači, což vám umožní nastavit orientaci obrázku podle vašeho uvážení.
4. Q: Může běžet laserové světlo na scéně k hudbě?
A: Ano, může být synchronizován s tónem hudby. světelná party s zvukově aktivovaným režimem, přijímač stiskne tlačítko „ZVUK“, a citlivost zvuku lze také nastavit stisknutím tlačítka „SOUND SENSITIVITY“. Používejte ho v prostředí s hlasným zvukem. a rychlý rytmus, efekt bude lepší.
5. Otázka: Světlo nefunguje po několika použitích
A: Světlo může být v režimu aktivovaném zvukem, kde světlo se objeví jen tehdy, když je hudba nebo hlasité zvuky. když není zvuk, světlo nezůstává rozsvícené, což ho způsobuje vypadat jako pokud se jedná o poruchu, která může být snadno nepochopena. Můžete otestovat, jestli jste v režimu aktivovaném zvukem, pohání své ruce nebo zvukové hluk. Pokud je zapnutý režim aktivovaný zvukem, můžete přepnout do normálního režimu reprodukce stisknutím tlačítka "AUTO". tlačítko na ovladači.

Operace aplikace/pokyny DMX

Google Play Store
Vyhledej "LightElf" pro instalaci



DMX 512 Popis
Proveďte skenování kódu, abyste se dozvěděli o kanály DMX konzoly.

Apple App Store
Hledej instalaci "LightElf"



Návod k ovládání aplikace
Prohlédněte si prosím skenování kódu k sledování Video ovládání aplikace.

Brugervejledning



Panel kontrol



1. Koble laserlysdstyr
Vælg Laser_Light_ xxxx fra Bluetooth-listen
2. Tænd og sluk for laseren
Klik på sløjfryderen på højre side af hovedvinduet grænseflade, og ordene "ON/OFF" vil vises
3. Introduktion til håndtegnet graffiti-funktion
A. Farvevalg: Den øverste del af brugerfladen er farvevalgsektion. Klik på de forskellige farveknapper for vælg farve til laser tegning
B. Tegn Mønstre: Den centrale del af grænsefladen fremgår som mønsterkontrolområde
4. Introduktion til tekstafspilningsfunktion
Du kan indstille tekstvisseffekten, der understøtter op til 100 tegn
5. Personaliseret programmering
Lad laserlysdstyr spille i sekvens til de forudprogrammede scener for at opfylde dine personlige behov. Det understøtter op til 20 scene-redigeringer.
7. Indbygget programspil
Linjedisplay, animationdisplay, juledisplay, udendørs programvisning
8. Hovedrystelsestilling
Laserens strålingsvinkel kan kontrolleres

Instruktioner for fjernbetjening



- | | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| Tænd for | DMX mode | Tænd for |
| Linjer | Animation | Animation+ Linjer |
| Lyd 1 | Lyd 2 | Invert x |
| Rød grøn blå | hvid | Invert y |
| Rød | Grøn | Blå |
| Dobbeltfarve | | |
| Program Op | Program Down | Hastighed- |
| Forstand- | Forstand+ | Størrelse- |
| | | Størrelse+ |

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Q: Kræver dette enhed en DMX-styret?
A: Det kommer med en fjernbetjeningsenhed, der giver dig mulighed for nemt at betjene nogle af indstillingsmoderne; Knapperne på bagkanten af maskinen kan også justeres.
2. Q: Den fjernbetjenings fungerer ikke.
A: Den styrke afstand for fjernbetjeningen er 33 ft (10 m). Hvis fjernbetjeningen er beskadiget Hvis det mangler, kontakt os for en erstatning!
3. Q: Billedet er vendt forkert, hvordan sætter man det korrekt?
A: Tryk på "INVERT X/Y SWAP X/Y" knappen på fjernbetjeningen, hvilket giver dig mulighed for til at sætte billedets retning som du vil.
4. Q: Kan denne scenelaser synkronisere med musikken?
A: Ja, det kan synkroniseres med musikbeats. Partylys med lydaktivt mode, Fjernkontrollen trykker på "LYD"-knappen, og lydøret kan også justeres ved Tryk på knappen "LYDSENSITIVITET". Brug den i et miljø med høj lyd og hurtigt tempo, effekten vil være bedre.
5. Q: Lyset virker ikke efter at være brugt flere gange
A: Lyset kan være i lydaktivt tilstand, hvor lyset kun vises, når der er musik eller høje lyde. Når der er intet lyd, tændes ikke lyset, hvilket gør det til at se ud som Hvis der er en fejl, som kan forveksles nemt.
Du kan teste, om du er i lydaktivt mode, ved at klaps eller lave et højt lyd.
Hvis i lydaktivt tilstand, kan du skifte til normal spilletilstand ved at trykke på "AUTO" knappen på fjernkontrollen.

APP operation/DMX instruktioner

Google Play Store
Søg efter "LightElf" for at installere



DMX 512 Beskrivelse
Venligst scan koden for at lære om DMX-konsollen kanaler.

Apple App Store
Søg efter "LightElf" installation



APP CONTROL INSTRUCTIONS
Venligst scan koden for at se APP-brugervejledningsvideo.

Handleiding

NL

Paneelbesturing



1. Verbind de laserluchtuitrusting
Selecteer Laser_Light_xxxx van de Bluetooth-lijst
2. Schakel de laser in en uitzetten
Klik op de schakelknop aan de rechterkant van de hoofd interface, en de woorden "ON/off" worden weergegeven
3. Inleiding tot de handgetrokken graffiti-functie
A. Kleurselectie: De bovenste deel van de interface is de kleurselectiegebied. Klik op verschillende kleurknoppen om selecteer de kleur voor laser tekenen
B. Tekeningpatronen: Het centrale deel van de interface dient als het patrooncontrolegebied
4. Inleiding tot de tekstafspelfunctie
Je kunt het tekstweergaveeffect instellen, ondersteunend tot 100 tekens
5. Persoonlijk geprogrammeerd
Laat het laserlichtapparaat op volgorde spelen naar de vooraf geprogrammeerde scènes om je persoonlijk wensen te voldoen behoeften. Het ondersteunt tot 20 scenedien
7. Inbouwprogramma afspelen
Lijndisplay, animatiedisplay, kerstdisplay, buitenprogramma weergave
8. Kop schudden instelling
De irradiatiehoek van de laser kan worden geregeld

Handleiding afstandsbediening



	Turn on		DMX mode		Turnn off
	Lijnen		Animation		Animation+ Lines
	Geluid 1		Sound 2		Invert x
	Rood groen blauw		White		Invert y
	Rood		Groen		Blauw
					Dubbele kleuren
	Programma Op		Programma Down		Snelheid+ Snelheid+
	Zin -		Zin+		Grootte- Grootte -
					Grootte +

Veelgestelde vragen

1. Q: Heeft dit apparaat een DMX controller nodig?
A: Het komt met een afstandsbediening die je het gemakkelijk maakt om enkele instelmodi te bedienen; De knoppen op de rug van de machine kunnen ook worden afgesteld.
2. Q: De afstandsbediening werkt niet.
A: De controleafstand van de afstandsbediening is 33 voet (10 m). Als de afstandsbediening beschadigd is of ontbreekt, neem dan contact met ons op voor een vervanging!
3. Q: Het beeld staat op zijn kop, hoe stel je het goed in?
A: Druk op de "INVERT X/Y SWAP X/Y" knop op de afstandsbediening, wat je in staat stelt de afbeeldingsoriëntatie op de manier instellen die je wilt.
4. Q: Kan dit scènes laserlicht met muziek in fase komen?
A: Ja, het kan met muziekritmes worden gesynchroniseerd. feestlicht met geluidsactieve modus, De afstandsbediening drukt op de "SOUND"-knop, en de geluidsgevoeligheid kan ook worden afgesteld door Druk op de knop "SOUND SENSITIVITY". Gebruik het in een omgeving met sterke geluiden.en snelle ritme, de effect zal beter zijn.
5. Q: Het licht werkt niet meer na meerdere maal gebruik
A: Het licht kan in geluidsactieve modus staan, waarbij de lichtstraal alleen verschijnt als er muziek of lawaai geluid. wanneer er geen geluid is, verlicht het licht niet, waardoor het lijkt alsof als er een storing is, wat gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen.
Je kunt testen of je in geluidsactieve modus zit door je handen te klappen of een lawaaiig geluid te maken. Als in geluidsactieve modus, kun je overgaan naar de normale afspelmodus door op "AUTO" te drukken knop op de afstandsbediening.

APP bediening/DMX instructies

Google Play Store
Zoek naar "LightElf" om te installeren



DMX 512 Description
Please scan the code to learn about the DMX console channels.

Apple App Store
Zoek naar "LightElf" installatie



APP CONTROL INSTRUCTIONS
Scan aub de code om te kijken naar de APP-uitvoeringsvideo.

Εγχειρίδιο οδηγιών



Πίνακας ελέγχου



1. Συνδέστε το εξοπλισμό του laser φωτός
Επιλέξτε Laser_Light_ xxxx από τη λίστα Bluetooth
2. Ανάβει και σβήνει το laser
Κλικάρετε το κουμπι διακοπή στη δεξιά πλευρά της κύριας interfacing, και θα εμφανιστούν οι λέξεις "ON/off"
3. Εισαγωγή στη λειτουργία χειροκίνητης γραφικής
Α. Επιλογή χρώματος: Το πάνω μέρος της διεπαφής είναι το περιοχή επιλογής χρώματος. Κάντε κλικ στα διαφορετικά κουμπιά χρώματος για επιλέξετε το χρώμα για το laser drawing
Β. Παραδείγματα σχεδίασης: Το κεντρικό μέρος της διεπαφής λειτουργεί ως η περιοχή ελέγχου του μοτίβου
4. Εισαγωγή στην λειτουργία αναπαραγωγής κειμένου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το αποτέλεσμα εμφάνισης του κειμένου, υποδεχόμενος έως και 100 χαρακτήρες
5. Προσωπικοποιημένο προγραμματισμός
Ας τον αφήσουμε να εκτελέσει το φως laser ακολουθώντας τη σειρά στις προγραμματισμένες σκηνές για να ταίριαζε στις προσωπικές σας προτιμήσεις ανάγκες. Υποστηρίζει έως και 20 εξεργασίες σκηνών.
7. Ενσωματωμένη επανάληψη προγράμματος
Σειριακή έκθεση, αναλυτική έκθεση, Χριστουγεννιάτικη έκθεση, εξωτερικό πρόγραμμα έκθεσης
8. Ρύθμιση χτύπημα κεφαλής
Ο ακτινοβολίας της δέσμης του ιόντος μπορεί να ελεγχθεί

Προετοιμασία της απομακρυσμένης ελέγχου



Σβήσε	Λειτουργία DMX	Σβήσε
Γραμμές	Ανάπτυξη	Ανάπτυξη+ Γραμμές
Ήχος 1	Ήχος 2	αντιστροφή x
Ερυθρό γαλάζιο μπλε	άσπρο	αντιστρέψτε το y
Ερυθρός	Πράσινο	μπλε
Διπλά χρώματα		
Πρόγραμμα Up	Πρόγραμμα Down	Ταχύτητα- Speed + Ταχύτητα+
Σύννοια -	Σύννοια+	Διάσταση- Size + Διάσταση+

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ερώτηση: Αυτό το σκεύος χρειάζεται ελεγκτή DMX;
Α: Περιλαμβάνει ένα τηλεχειριστήριο που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα μερικές από τις ρυθμίσεις. τα κουμπιά στο πίσω μέρος της μηχανής μπορούν να προσαρμοστούν επίσης.
2. Ερώτηση: Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Α: Η ελεγχόμενη απόσταση του τηλεχειριστηρίου είναι 33 πόδια (10 μ). Αν το τηλεχειριστήριο υποστεί ζημιά είτε είναι χαμένο, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση!
3. Ερώτηση: Το σχέδιο είναι αντεστραμμένο, πώς να το ρυθμίσω σωστά?
Α: Πατήστε το κουμπι "INVERT X/Y SWAP X/Y" στο τηλεχειριστήριο. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε την πορεία της εικόνας όπως σας αρέσει.
4. Υ: Μπορεί η σκηνική έντονη φωτεινότητα να ταινιαστεί με μουσική;
Α: Ναι, μπορεί να συγχρονιστεί με τα ρυθμικά της μουσικής. Φως πάρτι με λειτουργία ηχητικής ενεργοποίησης, το τηλεχειριστήριο πατάει το κουμπι "SOUND", και η ευαισθησία ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με πατήστε το κουμπι "SOUND SENSITIVITY". χρησιμοποιήστε το σε περιβάλλοντα με ήχο. και το γρήγορο ρυθμό, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο.
5. Ερώτηση: Το φως δεν λειτουργεί μετά από διάφορες χρήσεις
Α: Το φως μπορεί να βρίσκεται σε ήχο-ενεργοποιημένο μοντέλο, όπου το φως εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει μουσική ή θόρυβοι. όταν δεν υπάρχει ήχος, το φως δεν φωτίζει, κάνοντάς το να φαίνεται ως αν υπάρχει έλλειψη λειτουργίας, που μπορεί εύκολα να παραχαινατευθεί. Μπορείτε να δοκιμάσετε αν βρίσκεστε σε λειτουργία ενεργοποίησης με ήχο πατώντας τα χέρια σας ή κάνοντας ένα θόρυβο. Εάν είστε στον ήχο-ενεργοποιημένο λειτουργικό τρόπο, μπορείτε να επιστρέψετε στον κανονικό τρόπο παραγωγής πατώντας το "AUTO"κουμπι στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία Εφαρμογής/Εντολές DMX

Google Play Store
Αναζητήστε "LightElf" για να εγκαταστήσετε



Περιγραφή DMX 512
Παρακαλούμε σηκάρτε τον κώδικα για να μάθετε περισσότερα
οι κανάλια του DMX console.

Apple App Store
Αναζήτηση για εγκατάσταση "LightElf"



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρακαλούμε σηκώστε τον κώδικα για να παρακολουθήσετε το βίντεο λειτουργίας εφαρμογής.

Användarmanual

SE

Panelstyrning



1. Koppla an laserrörsutrustningen
Välj Laser_Light_xxxx från Bluetooth-listan
2. Tänd och släck lasern
Klicka på växelsskinnknappen till höger om huvud gränssnitt, och ordet "ON/off" kommer att visas
3. Introduktion till handritad graffiti-funktion
A. Färgval: Övre delen av gränssnittet är färgvals-kvantitet. Klicka på olika färgknappar för att Välj färg för laserhuggning
B. Rita mönster: Den centrala delen av gränssnittet tjänar som mönsterstyr-område
4. Introduktion till textspelfunktionen
Du kan ställa in textvisningseffekten, stödjer upp till 100 tecken
5. Personlig programmering
Låt laserrörsutrustningen spela i tur och ordning till de förprogrammerade scenarna för att möta din personliga behov. Stödjer upp till 20 sceneditor.
7. Inbyggd programspelning
Linjedisplay, animationsdisplay, juldagsdisplay, programvisning i öppet område
8. Skakningsinställning för huvud
Laserstrålets strålningsvinkel kan styras

Instruktioner för fjärrkontroll



- | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| Tum on | DMX DMX-läge | Tumna av |
| Linjer | Animation Animation | Animation+ Linjer |
| Ljud 1 | Ljud 2 | Invert x |
| Röd grön Blå | Vit | Invert y |
| Röd | Grön | Blå |
| Dubbla färger | | |
| Program Up | Program Ner | Hastighet- |
| Förnuft- | Förnuft+ | Hastighet+ |
| Storlek- | Storlek+ | |

Vanliga frågor och svar

1. Q: Kräver denna enhet en DMX-styrskring?
A: Det kommer med en fjärrkontroll som gör det enkelt att hantera vissa inställningslägen; Knapparna på den bakre sidan av maskinen kan också justeras.
2. Q: Den fjärrkontrollen fungerar inte.
A: Den styrbara avståndet för fjärrkontrollen är 33 fot (10 m). Om fjärrkontrollen är skadad Vill du ha ersättning om det saknas, vänligen kontakta oss!
3. Q: Bilden är kantad, hur sätter man den rätt?
A: Tryck på "INVERT X/Y SWAP X/Y"-tangenter på fjärrkontrollen, vilket gör det möjligt för dig sätt bildens orientering som du vill.
4. Q: Kan denna scenlaserskiva synkroniseras med musik?
A: Ja, det kan synkroniseras med musiktakt. Partylysor med ljudaktiverad läge, Remote kontroll trycker på "Ljud"-knappen, och ljudkänslan kan också justeras genom Tryck på knappen "Ljudkänslighet". Använd den i en miljö med hög ljudnivå. och snabb takt, effekten blir bättre.
5. Q: Lådan fungerar inte längre efter att ha använts flera gånger
A: Ljuset kan vara i ljudaktiverad läge, där ljusskenet bara visas när det finns musik eller höga ljud. När det inte finns ljud tänds inte ljuset, vilket gör det att det verkar som om det finns ett fel som enkelt kan förvrängas.
Du kan testa om du är i ljudaktiverad läge genom att klappa i händerna eller göra ett stort brus. Om i ljudaktiverad läge kan du växla till normala upprepningläge genom att trycka på "AUTO" knappen på fjärrkontrollen.

APP operation/DMX instructions

Google Play Store
Sök efter "LightElf" för att installera



DMX 512 Beskrivning
Skanna koden för att lära dig mer om DMX-konsolkkanaler.

Apple App Store
Sök efter "LightElf" installation



APP STYRINSTRUKTIONER
Snälla scanna koden för att titta på APP-operativningsvideo.

Használati útmutató



Panel vezérlő



1. Kapcsolja a lézertény berendezést
Válassz ki a Bluetooth listából Laser_Light_xxxx-t
2. Kapcsolja be és kapcsolja ki a lézert
Kattints a fő képernyő jobb oldalán lévő kapcsoló gombra felület, és a „BE/ki” szavak jelennek meg
3. Bevezetés a kézzel rajzolt graffiti funkcióba
A. Színválasztás: Az interfészek felső része a színválasztási terület. Kattintson a különböző szín gombokra a válassza ki a lézerrajz színét
B. Rajzolási minták: A felület központi része szolgálja a minta vezérlési területét
4. Szöveg lejátszás funkció bevezetése
Beállíthatod a szöveg megjelenítési hatását, amely akár 100 karakter
5. Személyre szabott programozás
Hagyja, hogy a lézertény berendezés sorban játszan a megelőzetesen programozott jelenetekhez, hogy megfeleljen az egyéni igényeinek szükségéi.
Támogatja a legfeljebb 20 jelenet szerkesztését.
7. Beépített program lejátszás
Sorjelenő, animációs jelenő, karácsonyjelenő, kinti programjelző
8. Lefeje hajolás beállítása
A lézer sugárzás szöge kontrollálható

Távírányító használati útmutató



	Turn on		DMX mód		Turn off
	Sorok		Szinkronizáció		Animation+ Sorok
	Hang 1		Hang 2		x megfordítása
	Piros zöld kék		fehér		Fordítsd meg a y-t
	Vörös		zöld		kék
					Kétszínű
	Program Felfelé		Program Le		Gyorsaság-
	Érthető-		Érthető+		Gyorsaság+
	Méret-		Méret+		

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Q: Ez a készülék DMX vezérlőt igényel?
A: Egy távirányítóval kíséri, amely lehetővé teszi néhány beállítási mód egyszerű kezelését; A gép hátsó oldalán lévő gombokat is beállíthatja.
2. Q: A távirányító nem működik.
A: A vezérlő távolsága 33 láb (10 méter). Ha a távirányító meghibásodik hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk cseréire!
3. Q: A kép függőlegesen megfordítva van, hogyan állítsa be helyesen?
A: Nyomja meg a távirányítón a "INVERT X/Y SWAP X/Y" gombot, amely lehetővé teszi számára állítsa be a kép orientációját a kívánt módon.
4. Q: Ez a színpadi lézertény összhangban lehet a zengéppel?
A: Igen, szinkronizálható a zenei ütemekkel. partísi fény zene-aktívált mód, a távirányító lenyomja a "HANG" gombot, és a hangérzékenységet is beállíthatja Nyomja meg a gombot "HANGÉRZÉKENYSÉG". Kérjük, használja hangos hangkörnyezetben. gyors ritmus esetén a hatás jobb lesz.
5. Q: A fény többször használva után nem működik
A: A fény hang aktiválású módban lehet, ahol a fénycsík csak akkor jelenik meg, ha zene vagy hangos hangok. amikor nincs hang, a fény nem világít, így úgy tűnik, mintha ha meghibásodik, ami könnyen félreérthető.
Karcolás vagy hangos zajjal ellenőrizheti, hogy hangaktiválásban van-e.
Ha hang aktivált módban vagy, nyomja meg az "AUTO" gombot a normál lejátszás módra való váltáshoz. gomb a távirányítón.

APP működés/DMX utasítások

Google Play Store
Keresd a "LightElf"-t a telepítéshez



DMX 512 leírás
Kérlek, szkenneld a kódot, hogy megtudj hozzáfélni a DMX konzol csatornáit.

Apple App Store
"LightElf" telepítés keresése



ALKALMAZÁS KONTROLL ÚTMUTATÓ
Kérlek, scanneld a kódot a nézéshez
Az alkalmazás működésének videója.

说明书

CN

APP功能说明



1. 连接激光设备
从蓝牙列表中选择Laser_Light_xxxx
2. 打开和关闭激光
点击主界面右侧的开关按钮,界面上将显示“ON/OFF”字样
3. 手绘涂鸦功能介绍
A. 颜色选择:界面的上半部分是颜色选择区域。点击不同的颜色按钮以选择激光绘制的颜色
B. 绘图模式:界面的核心部分作为模式控制区域
4. 文本回放功能介绍
你可以设置文本显示效果,最多支持100个字符
5. 个性化编程
让激光设备按顺序播放,切换至预先编程的场景,以满足您的个性化需求,它最多支持20个场景编辑。
7. 内置程序播放
线条展示、动画展示、圣诞展示、户外节目展示
8. 摇头设置
激光的照射角度是可以控制

遥控器说明



常见问题

1. 问:这个设备需要DMX控制器吗?
A:它配备了一个遥控器,可以让你轻松操作一些设置模式;机器背面的按钮也可以调节。
2. 问:遥控器无法使用。
A:遥控器的可控距离为33英尺(10米)。如有遥控器损坏/遗失或缺失,请联系我们进行补发!
3. 问:图片是倒着的,如何正确设置?
A:按下遥控器上的“X/Y反转换”键,这样你可以根据您的喜好设置图像方向。
4. 问:这个舞台激光灯可以与音乐同步吗?
A:是的,它可以与音乐节拍同步。派对灯光具有声控模式
遥控器按下“声音”按钮,声音灵敏度也可以通过调节
按下“声音灵敏度”按钮。请在声音较大的环境中使用节奏快的话,效果会更好。
5. 问:灯使用几次后就不亮了
A:该灯可能处于声控模式,只有在有声音时才会发出光束音乐或嘈杂的声音。
当没有声音时,灯光不会亮起,使其看起来像存在一个容易被误解的故障。
你可以通过拍手或制造较大的声响来测试自己是否处于声控模式。
若处于声控模式,按下“AUTO”键即可切换至正常播放模式。

APP操作/DMX说明

谷歌应用商店
搜索“LightElf”进行安装



DMX 512 描述
请扫描此码以了解相关信息
DMX控制台通道。

苹果应用商店
搜索“LightElf”安装



应用程序控制说明
请扫描此码观看
APP操作视频。